


# 产品使用说明

十分感谢您选择我公司的产品, 在使用前请您仔细阅读说明书, 并妥善保存, 以备以后参考!


## 产品特点

- 适用于DJI如影4D的电源挂板, 此产品可以通过M4的螺丝加装到产品上使得可以使用V口电池进行供电。
- 此产品兼容市场上大部分V口电池。

## 产品外观



## 使用说明



## 注意事项

- 请确保电池能紧密连接在此产品的转接板层面上, 否则会引起不必要的损坏。
- 尽量将此产品放置干燥和无尘处。产品受潮或接口积压灰尘对产品使用或许会带来不稳定。
- 正负极接错的短路容易引起着火, 电击或者其他事件, 请注意正确使用。
- 若产品使用过程中出现异味或冒烟或产品变形, 请及时停止使用。

## 规格参数

|       |            |
|-------|------------|
| 产品型号  | YC-AC18S   |
| 重量    | 249.4g     |
| 尺寸    | 132*80*8mm |
| DC线长度 | 60mm       |

## 包装清单

- YC-AC18S\*1
- M4螺丝\*6
- 内六角扳手\*1
- 产品合格证

## 保修条款

自购买之日起7日内发生性能故障可免费退货, 15日之内发生性能故障, 可免费换货或维修, 2年内提供免费维修服务。

请注意以下情况不属于免费保修范围:

- 因零件正常磨损、划痕、生锈或变质造成的损坏;
- 因操作不当、存放不当或缺乏定期维护而造成的损坏;
- 涂改或撕毁产品标签;
- 擅自拆卸、维修导致的产品故障或损坏;
- 已超过保修期限的产品;
- 不可抗力(如火灾、洪水、战争、地震、暴风雪等)造成的损坏。

## 免责声明

对违反产品《用户手册》说明操作造成产品损坏或其他任何事故, 本公司不承担任何责任。