

**YINCHEM®**

智能MINI 双扣板

Mini Hot-Swap Dual V-Mount Battery Plate

# 使用说明

YC-AC16S

感谢您选择本公司产品，请在使用本产品前仔细阅读使用说明书，并妥善保管以备参考。


## 产品特性

- 智能识别负载功率，自动调节双电池同时供电或顺序供电；
- 热切换功能，可实现不间断供电；
- 具有电池空电提醒；
- 外观轻巧，方便携带。

## 规格参数

|        |      |                        |      |        |
|--------|------|------------------------|------|--------|
| 型号     |      | YC-AC16S               |      |        |
| 输入接口   |      | V型电池X2                 | 输出接口 | V型电池X1 |
| 额定输出电压 |      | 14.4V                  |      |        |
| 最大输出功率 | 顺序供电 | 同单个高电量电池最大输出功率（同型号电池）  |      |        |
|        |      | 同小功率电池最大输出功率（不同型号电池）   |      |        |
|        | 同时供电 | 同单个电池最大输出功率X2（同型号电池）   |      |        |
|        |      | 同小功率电池最大输出功率X2（不同型号电池） |      |        |
| 工作温度   |      | -10℃~50℃               |      |        |
| 尺寸     |      | 150*108*35mm           |      |        |
| 重量     |      | 240g                   |      |        |

## 产品外观



① V型插槽      ② V型锁扣      ③ BP电极输出接口

④ 低电压报警灯

说明

1. 挂板安装上电池以后，对应的红灯常亮，大约10S后熄灭，表示对应通道识别到有电池输入；
2. 电池电压低的情况下，低电压报警灯一直闪烁，直到电量彻底放空。

## 功能描述

1. 自动开启双电池顺序供电模式。
2. 智能识别双电池剩余电量，高电量电池优先供电，高电量电池放电至与低电量电池电压相同时，两块电池同时供电，直到电量放空，报警灯闪烁。
3. 支持热切换，可随时更换任一电池。

## 警告

1. 远离水源、火源；
2. 避免重击；
3. 请使用影宸推荐的电池；
4. 请确认用电设备的功率，满足规格要求；
5. 保持电极清洁，切勿让电极之间发生短路。

## 质保说明

### 保修细则

- 自购买之日起7日内发生性能故障可免费退货，15日之内发生性能故障，可免费换货或维修，1年内提供免费维修服务。

### 请注意以下情况不属于免费保修范围：

- 因零件正常磨损、划痕、生锈或变质造成的损坏；
- 因操作不当、存放不当或缺乏定期维护而造成的损坏；
- 涂改或撕毁产品标签；
- 擅自拆卸、维修导致的产品故障或损坏；
- 已超过保修期限的产品；
- 不可抗力（如火灾、洪水、战争、地震、暴风雪等）造成的损坏。

## 免责声明

对违反产品《使用说明》说明操作造成产品损坏或其他任何事故，本公司不承担任何责任！